



**LEGENDE**

<b>A</b>	Support	<b>K</b>	Pendule- étrier
<b>B</b>	Console	<b>L</b>	Chaîne de suspension
<b>C</b>	Hauban de console	<b>M</b>	Isolateur capot et douille
<b>D</b>	Anti balançant	<b>N</b>	Isolateur capot à semelle et tige
<b>E</b>	Bras de rappel	<b>O</b>	Console d'anti balançant
<b>F</b>	Pendule	<b>P</b>	Porteur
<b>G</b>	Fils de contact	<b>Q</b>	Isolateur de hauban
<b>H</b>	Numérotation de support	<b>R</b>	Isolateur de pieds de console
<b>I</b>	Porteur principal	<b>S</b>	Suspension en Y
<b>J</b>	Porteur auxiliaire	<b>T</b>	Bande à picots